

Инструкция по эксплуатации стола с электроприводом

Ключевые функции



1. Сброс заводских настроек

rES отображается в начале работы, нажмите кнопку ВНИЗ чтобы подтвердить сброс заводских настроек.



Удерживайте и не отпускайте кнопку ВНИЗ.



Отпустите кнопку ВНИЗ, на экране отобразится референтная позиция 64,5.
Сброс настроек завершен



2. Коды ошибки и способы их устранения.

Error Code	Note	Coping method
rES	Заводские настройки	Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы не отпускать, пока не отобразятся цифры.
E04	Перегрузка опоры №1	1. Прекратите работу электропривода, проверьте на наличие препятствий 2. После устранения ошибки возобновите действие
E05	Перегрузка опоры №2	1. Прекратите работу электропривода, проверьте на наличие препятствий 2. После устранения ошибки возобновите действие
E06	Перегрузка опоры №3	1. Прекратите работу электропривода, проверьте на наличие препятствий 2. После устранения ошибки возобновите действие
E01	Отсутствует соединение с опорой №1	Проверьте, подключен ли шнур питания к опорам, не пережат ли шнур, затем возобновите действие.
E02	Отсутствует соединение с опорой №2	Проверьте, подключен ли шнур питания к опорам, не пережат ли шнур, затем возобновите действие.
E03	Отсутствует соединение с опорой №3	Проверьте, подключен ли шнур питания к опорам, не пережат ли шнур, затем возобновите действие.
ER0	Защита от перегрева	Подождите 10 минут или выключите питание. Перезапустите через одну минуту.

3. Подтверждение позиции

- a. Нажмите кнопку М и не отпускайте;
- b. Затем нажмите кнопку ВНИЗ;
- c. Автоматический переход в состояние сброса rES после ожидания в течение 18 секунд.

4. Метод позиционной памяти

- a. Остановите движение, когда дойдете до нужной высоты
- b. Нажмите кнопку высоты S, на экране появится S-;
- c. Нажмите кнопку памяти положения. (Например, если нажать на память положения 1, отобразится S-1);
- d. Есть четыре кнопки памяти для сохранения четырех положений высоты. Каждую кнопку вы можете настроить.

5. Функция сопротивления

- a. При внезапном сопротивлении сверху (более 5 кг.), стол остановиться и опуститься на 5 см. вниз. Также, при внезапном сопротивлении снизу, стол остановиться и поднимется на 5 см вверх.

Примечание: функция сопротивления действует после подъема на 5 см. Точно так же работает вниз.

7. Выбор единицы измерения (сантиметры или дюймы)

- a. Нажмите кнопку S и не отпускайте;
- b. Затем нажмите кнопку ВВЕРХ, не отпускайте в течение 18 секунд;
- c. Сантиметры и дюймы переключаются поочередно друг за другом.