

Астек




Стол-парта ЛИДЕР

Инструкция по сборке




Основные размеры, см



Указания по безопасности


- Сборка должна выполняться только лицами, имеющими необходимые навыки
- Сборку производить на ровной, чистой поверхности
- Мебель использовать только по прямому назначению
- Максимальная нагрузка на столешницу - 40 кг

Регулировка по высоте*




*Рекомендуемые значения в см

25















Выравнивание опор




Необходимый инструмент





Крепежные детали и фурнитура





Комплектующие






23



24



21



22

