




Инструкция по эксплуатации

ERGOSTOL ARM PRO 2.0

Кронштейн для монитора



⚠ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочная, чтобы выдержать монтируемое изделие и его оборудование.
- Для мониторов Максимальный допустимый вес: Для безопасного подъема и надлежащего размещения тяжелых изделий обязательно обращайтесь за помощью или попытайтесь привлечь грузоподъемную технику.
- Не пытайтесь снимать монитор с кронштейна, пока он не будет полностью отсоединен от крепления. Перегибание может привести к повреждению изделий, что значительно ухудшит прочность крепления.
- Двигайтесь не достаточно, боясь повредить реслинги из-за перекосов.
- Используйте только по назначению. Никогда не ставьте на изделие, не висните на нем и не залевайте на него.
- Держите изделие только за специальную конструкцию запаса.
- Любые попытки изменить конструкцию запаса:
- Дизайн изделия может содержать маленькие детали, которые могут споткнуться о причиной травмы. Не держите изделие за эти детали. Согнувайте детали к парению, если оно не предназначено для использования ими или если они полностью не сняты с инструментами и установлены по назначению и не покрыты ясно.
- Использование любых других предметов (ленты, скотча, рез и т.д.) может привести к повреждению и его использование бесполезно.


ERGOSTOL ARM PRO 2.0

Совместимо с VESA
75x75 100x100


49"
MAX
плоский | изогнутый

2-20kg
(4,4-44lbs)
НАГРУЗКА


6



7



8



Чтобы правильно отрегулировать кронштейн с установленными мониторами, отрегулируйте натяжение пружины с помощью прилагаемого шестигранного ключа следующим образом:

Сначала расположите и крепко удерживайте кронштейн в горизонтальном положении, как показано на рисунке. Попросите помочь, если она вам понадобится.




Если кронштейн опускается, поверните регулировочный винт против часовой стрелки, пока он не останется в горизонтальном положении.

Если кронштейн поднимается, поверните регулировочный винт по часовой стрелке до тех пор, пока он не останется в горизонтальном положении.


ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения мониторов или крепления всегда держите кронштейн в горизонтальном положении во время регулировки. Опять же, попросите помочь, если потребуется.




ВНИМАНИЕ: Не перетягивайте винты




1a УСТАНОВКА НА СТРУБЦИНУ




1b УСТАНОВКА ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В СТОЛЕШНИЦЕ




2a



3



4



5

