

# FALTO®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА FALTO STAR OFFICE ERGO



## СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА



Сайт службы:  
<https://sihoo.ru/service/>



Телефон службы:  
+7 (800) 600 62 28




# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Перечень деталей



## Сборка




## Рекомендации

1. Кресло подходит для использования в помещении, не рекомендуется использовать на открытом воздухе.
2. Для продления срока службы избегайте воздействия высоких температур, влажности и сильного загрязнения.
3. Избегайте использования воды для очистки подлокотников из полиуретана и попадания на них пота.
4. Полиуретановые ролики легко ломаются при частом скольжении по влажному и грязному полу.
5. Избегайте контакта сетки с острыми металлическими предметами, таких как ножи и ключи, а также от огня.
6. В механизме используется смазочное масло, эффективность которого со временем может снизиться. Пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую для получения послепродажного обслуживания при появлении посторонних шумов в кресле.
7. Для чистки можно использовать сухую ткань, пожалуйста, не используйте влажную, иначе на металлических частях может образоваться оксидный налет, что может затруднить работу.


## Настройка

### Увеличение жесткости валика




Обеими руками возьмитесь за ручки регулировки и вращайте их, как показано на рисунке. Валик переместится вперед, глубина регулировки 20 мм.

### Уменьшение жесткости валика




Обеими руками возьмитесь за ручки регулировки и вращайте их, как показано на рисунке. Валик переместится назад, глубина регулировки 20 мм.

### Регулировка высоты валика




Для регулировки высоты возьмитесь за валик обеими руками. Диапазон регулировки 60 мм, при 12 уровнях, каждый уровень 5 мм.

### Регулировка высоты подголовника



Перемещайте подголовник вверх-вниз, правильное положение подголовника поддерживает шею. Диапазон регулировки 70 мм.

### Регулировка глубины подголовника




Возьмите подголовник за края и тяните вперед. Регулировка осуществляется на 40 мм. Всего, 10 фиксированных положений, 11-е возвращает подголовник назад.

### Регулировка угла подголовника




Для удобства вы можете поворачивать опору подголовника. Диапазон регулировки 80°.

### Регулировка угла кронштейна




Нажмите левую кнопку поворачивать опору подголовника. Это позволит регулировать угол наклона до 50°. Для фиксации положения отпустите кнопку.

### Регулировка высоты кронштейна




Кронштейн можно перемещать вверх-вниз. Диапазон — 60 мм.

### Регулировка высоты кресла



Подтяните вверх рычаг для регулировки высоты сиденья. Удерживайте его при опускании или поднимании сиденья. Для фиксации положения — отпустите.

### Регулировка угла наклона спинки



Для регулировки угла наклона спинки вытяните рычаг с правой стороны вправо и удобно отклонитесь назад. Для фиксации верните рычаг в исходное положение.