

















1	 Mx 8	1 pc
2	 M8x 40	4 pcs
3	 M8x 20	1 pc
4		1 pc
5		1 pc
6		5 pcs
7	 5mm	1 pc
8	 4mm	2 pcs

A		1 pc
B		1 pc
C		1 pc
D		1 pc
E		1 pc
F		1 pc
G		4 pcs





КРЕСЛО MYPONY

Благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что приобретенный товар доставит Вам удовольствие и прослужит долгое время.

Ваша команда MAYER.

Общие условия гарантии:

Производитель предоставляет на данный товар гарантию 5 лет.

Производитель не несет ответственности за:

- повреждения, связанные с неправильной сборкой и эксплуатацией товара
- повреждения, вызванные грязью, водой или неправильной чисткой
- чрезмерный износ при использовании в условиях повышенной влажности, пыли и грязи
- механические повреждения
- механические повреждения вызванные чрезмерной нагрузкой (вес сидящего более 90 кг)
- видимые дефекты, о наличии которых не было сообщено в течение 3х дней с момента получения товара
- выцветание покрытия при длительном пребывании на солнце
- незначительное провисание обивочной ткани и различия в структуре и окраске натуральных материалов (дерево, кожа)
- ущерб, нанесенный домашними животными

В случае наличия неисправностей обратитесь к дилеру MAYER, у которого вы приобрели товар. Продавец обязан сообщить производителю в письменной форме:

- номер счета производителя
- название модели
- подробное описание неисправности

- контактное лицо для организации дальнейших действий

Инструкции по сборке:

Товар находится в разобранном состоянии и хорошо упакован для безопасной транспортировки.

Правильная сборка очень важна и должна быть выполнена точно в соответствии с инструкцией. Ошибки при сборке могут привести к неисправности или повреждению товара. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной сборкой!

Сборка:

Следуйте прилагаемым рисункам.

Рис. 1 – Распакуйте крестовину и установите колесики (4 шт).

Рис. 2 - Вставьте деталь D сверху в основание детали C (крестовину). Поместите деталь E снизу к детали C. Прикрепите деталь E через деталь C к детали D используя винты и шайбы. Надежно затяните винты.

Рис. 3 - сиденье с механизмом (деталь B) установите на деталь D и закрепите. Спинку (деталь A) прикрепите к детали D и зафиксируйте. Ручку (деталь F) вставьте в деталь D и закрепите винтами.

Ролики оснащены механическим тормозом (рис. 4). Положение ON - после нагрузки на кресло колеса в стопоре. Положение OFF - колеса разблокированы.

Настройки:

Ослабив фиксирующий винт можно отрегулировать необходимую глубину сиденья (рис. 1). После регулировки хорошо затяните винт (рис. 2). Открыв защелку под сиденьем (рис. 3) и разблокировав замок (в положение UNLOCK, рис. 4) настройте необходимую высоту сиденья. После регулировки высоты сиденья заблокируйте замок (в положение

LOCK). Сдвигайте вверх / вниз до защелкивания (рис. 5). Зажмите защелку (рис. 6). Высоту спинки можно отрегулировать, освободив защелку за спинкой (рис. 7). После установки желаемой высоты спинки затяните защелку (рис. 8).

Уход:

- металлические и пластиковые детали можно чистить влажной тряпкой (вода с моющим средством). Для восстановления пластика можно использовать спрей, предназначенный для приборных панелей салона автомобиля.
- тканевую обивку можно чистить только мягким, не слишком влажным шампунем
- обивка AQUACLEAN - трудные пятна от кетчупа, кофе, красного вина или шариковой ручки можно удалить с помощью впитывающей ткани, используя немного воды. Мягкое чистящее средство необходимо только для очень стойких пятен.
- не используйте жидкие или сухие абразивные вещества, кислоты, щелочи и какие-либо растворители!

Предупреждение:

- в процессе использования периодически проверяйте и затягивайте винты
- не размещайте во влажной или агрессивной среде
- не подвергать воздействию прямых солнечных лучей
- избегайте мест, где можно повредить поверхность товара
- кресла предназначены только для сидения. Во избежание травмы никогда не вставайте на вращающиеся стулья и кресла!